

netin HUB

NetinHUB-Smartwatch

Guía de inicio rápido



Introducción 03

Gestos de navegación 04

Listado de alarmas 04

Alarma 04

KPIs 05

Añadir alarma 05

Navegación 06

Localizaciones 06

Configuración 06

Información en esfera 07

Notificaciones 07

Más información 08

Introducción

Sobre NetinHUB-Smartwatch


NetinHUB-SmartWatch es una aplicación de movilidad que permite interactuar con el sistema **NetinHUB** desde relojes inteligentes, para recibir y gestionar tanto **alarmas** como **KPIs** en tiempo real, en cualquier lugar y en cualquier momento, optimizando así la respuesta ante fallos y la toma de decisiones.

Recomendaciones

- Mantener **NetinHUB-Smartwatch app** actualizada a la última versión disponible para garantizar todas sus funcionalidades.
- Optimizar el consumo de batería:
 - Ajustar el brillo de la pantalla al mínimo (Ajustes/Pantalla/Ajustar brillo).
 - Desactivar la opción “Pantalla siempre activa” (Ajustes/Pantalla/Pantalla siempre activa).
 - Desactivar las opciones de “Gestos” (Ajustes/Gestos).
 - Desactivar las opciones de conectividad no necesarias para el funcionamiento de la aplicación como *Bluetooth* y *NFC* (Ajustes/Conectividad).

¡ATENCIÓN!

La restauración del reloj a los valores de fábrica lo desvincula de **NetinHUB** y borra su configuración.



GESTOS DE NAVEGACIÓN

Movimientos básicos



Abrir menú

1. Tocar en la parte **superior** **arrastrando** hacia **abajo** para ver el icono menú ●●●
2. **Tocar** sobre el **icono** y volver a **arrastrar** hacia abajo para abrir el menú en su **primera opción**.



Desplazamiento en menú

1. Tocar arrastrando **lateralmente** (de derecha a izquierda para avanzar, de izquierda a derecha para retroceder).
2. **Tocar** sobre una **opción** del menú para acceder a su información.




Desplazamiento en vistas

1. Para ver el contenido completo, tocar arrastrando **verticalmente** hacia arriba o hacia abajo.
2. Para volver al menú, tocar y arrastrar hacia abajo para abrir el icono menú.

LISTADO DE ALARMAS

Menú ☰

Vista listado de alarmas



Vista listado sin alarmas



Iconos de estado

- | | |
|------------------------------|---------------|
| Inicial | Mantenimiento |
| ACK (alarma acusada) | Solucionada |
| Elevada (superior informado) | |





Iconos de severidad


- | |
|--------------------|
| Alarma informativa |
| Alarma advertencia |
| Alarma error |

ALARMA


Tocar sobre una alarma del listado


Botones de cambio de estado

-  **Acusar** recibo de la alarma
-  **Elevar** a un superior
-  Trabajos de **mantenimiento**
-  **Solucionada**




Alarma


Icono de estado  Icono de severidad 

Fecha y hora  06-06-2018 17:35:43

Localización  Localización
Left-Front-Side

Instalación  Instalación
Furnace

Descripción  Descripción
OP70 - Fault.
Transport techniques

 **ACK** Botón de cambio de estado


 **Volver** Volver al listado de alarmas

KPIs

Menú 

La vista **KPIs** presenta **indicadores** con **información clave** del **rendimiento** del sistema, en forma de gráficos, listas, etc.




Los indicadores que aparecen en esta vista **se configuran** desde la **web** de **NetinHUB** mediante la carga de plantillas preconfiguradas por Netin o personalizadas por el usuario según sus preferencias y necesidades.




AÑADIR ALARMA


Menú 

¿Cómo añadir una alarma?


1. Seleccionar la **localización** para la alarma.
2. Tocar el botón **Texto de alarma** 
3. Tocar sobre la pantalla y hablar.
4. Tocar el botón **Aceptar**  para confirmar el texto.
5. Tocar el botón **Guardar**  para añadir la alarma.



Añadir alarma

Localizaciones para seleccionar 


- Left-Rear-Side
- Furnace
- Cutting
- Rolling
- Cooling
- Hydraulic-Press
- Transfer
- Left-Front-Side
- Furnace

 **Texto de alarma** Botón dictado por voz




NAVEGACIÓN

Menú 




LOCALIZACIONES



Menú 



¿Cómo navegar a una localización?

1. Seleccionar la **localización**.
2. Tocar el botón **Navegar** 
3. Se abre Google Maps y situa la instalación en el mapa.

¿Cómo cambiar las localizaciones asignadas?




1. **Activar** o **desactivar** las casillas de selección para establecer las instalaciones de las que se quieren **recibir alarmas** (como **mínimo** debe haber **un elemento** seleccionado).
2. Tocar el botón **Guardar**  para confirmar los cambios, o el botón **Cancelar**  para conservar la selección anterior.

CONFIGURACIÓN

Menú 





¿Cómo vincular una cuenta Netin?

1. Tocar la pantalla para activar el teclado.
2. Escribir el nombre de la cuenta **NetinHUB**.
3. Tocar el botón **Aceptar**  para salir del teclado.
4. Para confirmar la cuenta, tocar el botón **Guardar** 
5. Una vez introducido el código en la web de NetinHUB, tocar el botón **Actualizar** 



¿Cómo borrar los ajustes?

1. Tocar el botón **Borrar ajustes** 
2. Tocar en el botón **Aceptar**  para confirmar el reinicio.

¡ATENCIÓN!

La configuración del reloj requiere acceso de nivel **"Administrador"** a la web de NetinHUB.

INFORMACIÓN EN ESFERA

Complicaciones



Icono tipo de alarma

NOTIFICACIONES

Activar y ver notificaciones







Icono emergente

¿Cómo configurar las complicaciones?

1. Tocar en el icono de **configuración**  de la esfera.
2. Tocar en "**Datos**" (este paso no es necesario en todas las esferas).
3. Elegir el **espacio** donde aparecerá el **icono**.
4. Seleccionar **NetinHUB-Smartwatch**.
5. Elegir el **tipo de alarma** que se quiere mostrar.
6. Volver hacia atrás y comprobar que el icono aparece en la esfera.
7. Los iconos en esfera abren la aplicación.

Tipos de alarmas

-  Informativa
-  Advertencia
-  Error
-  Total

¿Cómo activar las notificaciones?

1. Ir a la lista de aplicaciones y seleccionar "**Ajustes**".
2. "**Aplicaciones y notificaciones**".
3. "**Notificaciones de las aplicaciones**".
4. "**Mostrar todas**".
5. **NetinHUB-Smartwatch**.
6. Activar botón.


¿Cómo ver las notificaciones?

1. Tocar en el **icono emergente**.
2. Tocar en la vista "**Notificaciones**".
3. Se abre la **vista "Nueva Alarma"** con información del **tiempo** desde que se disparó la alarma y su **localización**.
4. Tocar el botón **Comprobar**.
5. Aparece el Listado de Alarmas.



MÁS INFORMACIÓN

Manual de usuario e información legal.



Manual de usuario

El **Manual de usuario** contiene información ampliada sobre todas las funcionalidades de **NetinHUB Smartwatch**, incluyendo explicaciones detalladas de todas las opciones disponibles para cada una, así como imágenes e instrucciones paso a paso sobre su funcionamiento.

Puede consultar el **Manual de usuario** visitando el apartado **NetinHUB Smartwatch/Manual de usuario** de la documentación online de Netin:


<https://docs.netin.io/>

Información legal


NetinHUB, **Netin** y sus **logotipos** son marcas comerciales registradas de Netin Systems S.L. Esta marca comercial no se podrá utilizar sin autorización expresa de Netin.


La información sobre las funcionalidades del sistema y las imágenes publicadas en este documento pueden diferir de las que aparecen en su sistema, en función de la versión del software que usted tenga instalado.

El diseño, las especificaciones, la información y las imágenes contenidas en esta guía están sujetos a modificaciones sin previo aviso.



netin HUB

 NETIN SYSTEMS, S.L.
C/ Punto Net, 4 1ºB, Edificio ZYE.
28805 Alcalá de Henares (Madrid) Spain

 info@netin.com
902 044 121

 Network
Intelligence Systems

 Network
Intelligence Systems

 @netinsystems

